

規格表

功能	超核心機種				
	XJ-F10X	XJ-F20XN	XJ-F100W	XJ-F200WN	XJ-F210WN
亮度*1	3300 流明		3500 流明	3000 流明	3500 流明
投影技術	DLP® 晶片 x1, DLP® 系統				
顯示元件	XGA 0.55吋 786,432畫素(1024x 768)		WXGA 0.65吋 1,024,000畫素(1280 x 800)		
對比	20000 : 1				
垂直梯形校正	+30° (自動), ±30° (手動)				
對焦方式	手動對焦				
投影鏡頭	1.5倍手動光學變焦 F=2.31-2.73/f=18.9-27.2				
投影尺寸	30 ~ 300吋		35 ~ 300吋		
投影距離	60吋	1.95-2.87m		1.64-2.42m	
	100吋	3.33-4.85m		2.81-4.11m	
	最短投影距離	0.93m		0.92m	
光源系統(光源壽命)*3	雷射與LED混合光源(可達20,000小時)				
色彩	10.7億色全彩				
頻率	水平	15-91kHz			
	垂直	50-85Hz			
電腦輸入	原生解析度	XGA (1024x768)		WXGA (1280x800)	
	類比輸入訊號	WUXGA (1920x1200)			
	類比輸入端子	mini D-Sub 15 pin x1			
	同步投影	—			
	數位輸入訊號	WUXGA (1920x1200)			
	數位輸入端子	HDMI Type A x2			
影像輸入	類比輸入訊號	色差訊號: 480i-1080p, 支援訊號: NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM			
	類比輸入端子	YCbCr/YPbPr(適用於VGA和色差訊號) 類比訊號: Composite (RCA) x1, S-video x1			
	數位訊號(HDMI)	480p-1080p (適用於數位電腦輸入和數位影像輸入)			
聲音	輸入端子	3.5mm stereo mini jack x1, RCA x1 [R/L]	3.5mm stereo mini jack x1, RCA x1 [R/L], 3.5mm monaural mini jack (for Mic.) x1*4	3.5mm stereo mini jack x1, RCA x1 [R/L]	3.5mm stereo mini jack x1, RCA x1 [R/L], 3.5mm monaural mini jack (for Mic.) x1*4
	輸出端子	3.5mm stereo mini jack x1 (多聲道)			
	內建揚聲器	16Wx1			

功能	超核心機種				
	XJ-F10X	XJ-F20XN	XJ-F100W	XJ-F200WN	XJ-F210WN
其他端子	USB相容	—	USB 2.0 Type-A x1*5	—	USB 2.0 Type-A x1*5
	USB電源供應	5V/2A USB Type-A x1 (USB供電專用)	5V/2A (USB共用)	5V/2A USB Type-A x1 (USB供電專用)	5V/2A (USB共用)
	USB功能	—	USB 2.0 Type-B x1	—	USB 2.0 Type-B x1
		USB 1.1 Micro-B x1*7			
	控制系統	RS-232C (D-Sub 9 pin) x1			
LAN	—	RJ-45 x1	—	RJ-45 x1	
內建記憶體	—	2GB	—	2GB	
支援無線LAN	—	IEEE 802.11 b/g/n*8 (須另行購買無線接收器YW-40)	—	IEEE 802.11 b/g/n*8 (須另行購買無線接收器YW-40)	
相容電壓	AC 100 to 240V, 50/60Hz				
電力消耗	原廠設定 (節電模式葉子1)	160 W		165 W	140 W 165 W
	最低亮度 (節電模式葉子7)	80 W		85 W	70 W 85 W
	明亮模式(Bright)	195 W		205 W	165 W 205 W
	待機電力消耗 AC 100-120V (遙控器 關/開)	0.12W/-	0.12W/1.9W	0.12W/-	0.12W/1.9W
	待機電力消耗 AC 220-240V (遙控器 關/開)	0.23W/-	0.23W/2.3W	0.23W/-	0.23W/2.3W
尺寸(長×高×寬) <small>*包含突出部分</small>	299×97×299mm				
重量	3.8kg				
安全功能	相容Kensington防竊鎖、開機密碼				
附贈配件	無線遙控器、電源線				

*1.當啟動明亮模式時 *2.調整鏡頭縮放比時，需重新調整對焦 *3.不保證光源壽命 *4.不支援插電式麥克風 *5.可連結裝置:CASIO數位相機/USB記憶體(可自行在市面上購買，但不保證可與所有USB相容) *6.韌體更新用 *7.韌體更新和自訂徽標 *8.連結無線接收器需使用USB-A *9.啟動環保模式1 *10.啟動環保模式5